Office 155pro Mode d'emploi succinct fr

Désignation des touches:

Symboles de l'affichage:

Écoute amplifiée	Mode mains libres	Le clavier est dans le mode texte actif
Microphone on/off	Naviguer en avant	Appel sur vibrateur actif

Touche de prise de ligne: Cette touche vous permet d'établir ou de déconnecter une communication.

Touche de menu: Actionnez-la plusieurs fois et elle vous guidera confortablement vers d'autres fonctions: Appuyer plusieurs fois de suite la touche M, à l'état de repos ou durant une communication s'il le faut.

Touche C: Vous revenez au point de départ en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche C.

Touches Fox: Les fonctions indiquées sur la dernière ligne d'affichage peuvent être sélectionnées directement avec les touches Fox.

i sur l'affichage: Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche i pour plus d'informations.

+ sur l'affichage: Appuyer sur la touche i pour les informations restantes.

Renvoi d'appel: Les appels entrants doivent être renvoyés:

1. Appuyer sur la touche M jusqu'à ce que l'affichage indique "Renvoi".
2. Appuyer sur la touche Fox sous "Renvoi".
3. Appuyer sur la touche Fox "⁂" jusqu'à ce que l'affichage indique "Renvoi vers abonné" et appuyer sur la touche Fox sous "OK".
4. Introduire le numéro.
5. Appuyer sur la touche Fox sous "OK", "Renvoi vers" apparaît sur l'affichage.
6. Désactiver le renvoi: appuyer sur la touche Fox sous "Désactiver". (Si "Désactiver" n'est pas visible sur l'affichage: Appuyer sur la touche Info jusqu'à ce que "Désactiver" s'affiche).

Connecter/ Retransmettre:

Pendant une communication:
1. Appuyer sur la touche Fox "Double-appel".
2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde.
3. Actionner la touche de prise de ligne et la communication est commutée (si personne ne décroche, actionner la touche C pour reprendre la première communication).

Va-et-vient

Changer librement entre deux interlocuteurs et tenir simultanément les conversations.
Pendant une communication:
1. Appuyer sur la touche Fox "Double-appel".
2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde.
3. Appuyer sur la touche Fox, l'interlocuteur change.

Mains libres:

Vous pouvez téléphoner sans porter l'appareil à l'oreille.
Attention! Ne pas coller le combiné à l'oreille, car le volume est très fort!
1. Appuyer sur la touche de haut-parleur.
2. Mettre fin au mode mains libres: Appuyer à nouveau sur la touche de haut-parleur.

Conférence:

Vous pouvez connecter plusieurs interlocuteurs ensemble pour tenir une conférence.
Pendant une communication:
1. Appuyer sur la touche Fox "Double-appel".
2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde.
3. Appuyer sur la touche Menu jusqu'à ce que l'affichage indique "Conférence".
4. Appuyer sur la touche Fox sous "Conférence".
5. Connecter d'autres interlocuteurs en répétant le double-appel.
6. Quitter la conférence: Actionner la touche de prise de ligne.

Rappel:

Demander de rappeler: l'abonné désiré est occupé ou ne répond pas.
1. Appuyer sur la touche Fox "Rappel".
2. Appuyer sur la touche de prise de ligne, l'affichage indique "Appel attendu…".
3. Effacer le rappel, appuyer sur la touche Fox sous "Désactiver".

Numérotation par le nom - numérotation rapide:

Numérotation de tous les noms enregistrés dans l'équipement téléphonique:
En numérotation rapide, les touches de chiffre ne doivent être actionnées qu'une seule fois par lettre, bien que trois lettres soient associées à une touche. (Demander au responsable de votre système s'il faut introduire le nom ou le prénom en premier):
1. Appuyer une fois chaque touche correspondant aux deux ou trois premières lettres de l'interlocuteur voulu. (Le prénom et le nom peuvent être séparés avec la touche Dièse).
2. Appuyer sur la touche Fox sous "ABC".
3. Appuyer sur la touche Fox sous "⁂" jusqu'à ce que le nom désiré apparaisse.
4. Etablir la communication: Actionner la touche de prise de ligne.

Carte SIM:

La carte SIM mémorise les données d'enregistrement au système et les entrées locales.

Menu Vibreur:

Les appels entrants peuvent être signalés par vibrations.
Appuyer longuement sur la touche de haut-parleur. Le Menu vibreur s'ouvre.

Les autres fonctions et réglages de l'appareil sont décrits en détail dans le mode d'emploi. Vous pouvez le demander au responsable de votre système ou le trouver à l'adresse:

https://pbxweb.aastra.com